


PIN code versturen naar laadstation

Type: 220 & 230

- 1 Plaats de maaier in het laadstation
- 2 Leg de automower AAN
- 3 Indien gevraagd, voer pincode in, druk op YES
- 4 Ga dmv de pijltjes naar menu, druk op YES
- 5 Ga naar veiligheid (fig. 1), druk op YES
- 6 Voer pincode in, druk op YES
- 6 Ga naar pincode (fig. 1), druk op YES
- 7 Voer 2x pincode in (mag dezelfde zijn)
en sluit telkens af met YES
- 8 PIN code wordt nu verzonden naar het laadstation
- 9 Druk op vorige tot u terug in het begin menu terecht komt
- 10 Druk nu op MAN/AUTO tot er AUTO op het scherm te lezen is.
- 11 Sluit de klep



figuur 1

De Automower vertrekt automatisch als de batterij opgeladen is.

*** Indien de timer is ingeschakeld zal de machine uiteraard pas starten op het ingestelde tijdstip.**

Bij problemen kunt u ons bereiken op:

Garden Tools

Lauwsestraat 234

8511 Aalbeke

tel: 056 / 22 36 16

info@gardentools.be

